

Naturcare® Vertical FFP2

Bimedica.

Mascarilla de protección Vertical

Naturcare® Vertical es una mascarilla tipo FFP2 NR que están indicadas para proteger al usuario de la inhalación de partículas y agentes contaminantes.

CARACTERÍSTICAS

Composición

- ✓ **Capa interna:** extremadamente suave e inodora. Compuesta por polipropileno spunbonded.
- Capa media:** alta protección. Compuesta por polipropileno melt-blown.
- Capa externa:** compuesta por polipropileno spunbonded.

Disponibile con válvula de exhalación

- ✓ Válvula de exhalación de PVC para evitar la condensación y reducir la resistencia a la exhalación.

Normativa

- ✓ Cumple con la normativa EN 149 relativa a las mascarillas de protección, clasificándolas como FFP2.

Ensayos relativos a la normativa de mascarillas de protección EN 149

Nivel de protección	Características	% Eficacia mínima	Fuga total hacia el interior
FFP2	Protección del usuario frente a partículas líquidas y sólidas nocivas con una concentración de hasta 12 veces el valor OEL (FPN=12) o 10 veces el valor VLE (FPA=10).	92%	8%

NOTA: OEL = Límite de Exposición Ocupacional; VLE = Valor Límite de Exposición; FPN = Factor de Protección Nominal; FPA = Factor de Protección Asignado.



Con válvula



Sin válvula

Referencias sin válvula

Nivel de protección	Caja dispensadora	Ref.	Embalaje
FFP2	20 UI	129755	20



Referencias con válvula

Nivel de protección	Caja dispensadora	Ref.	Embalaje
FFP2	12 UI	129758	20

